IRL france

une onde d'avance...

présente

Les sphères infrarouges

Economie d'énergie, design et bien-être

Montage au plafond uniquement.

Vous venez de faire l'acquisition d'un radiateur par infrarouge, sphère chauffante et nous vous en remercions.

A la fois écologique et économique, cet appareil contribue de manière significative à la protection de l'environnement. Il ne fonctionne pas selon le principe de chaleur par convection, mais par ondes de chaleur. Lors de sa mise en service, les corps froids (mobilier, murs, plafonds et sols) seront préalablement préchauffés.

Vous profiterez ainsi amplement d'une chaleur agréable, dès lors que les murs et le mobilier auront été réchauffés ; car ces derniers gardent en mémoire la chaleur et vous pourrez ainsi diminuer le temps de chauffe et vos consommations d'énergie.

La sphère doit être raccordée à un boîtier de dérivation, vous pouvez y ajouter un thermostat radio ou filaire.

La sphère doit être à hors de portée des personnes, soit à une hauteur minimum de 2 mètres du sol.

Le câble d'acier doit être soigneusement placé et bien solidement accroché au plafond,

La vis de fixation doit être convenablement resserrée.

La sphère doit être fixée au plafond par des crochets M8 prévus pour le plafond.
La sphère doit être à 50 cm des murs ou plafonds.
La sphère doit être raccordée à un boîtier de dérivation
Il est judicieux de raccorder la sphère à un thermostat, nous vous proposons un thermostat radio Hager par exemple.

La sphère ne doit pas être recouverte, elle ne peut supporter la pluie, l'eau ou la très grande humidité.

Avant la mise en service de l'appareil

Lisez attentivement le présent mode d'emploi et suivez les instructions relatives à la sécurité. Contrôlez avant la mise sous tension de l'appareil que celle-ci correspond bien à la tension du réseau électrique (sur la plaque signalétique au dos de l'appareil).

Mise en service de l'appareil

Procédez au montage de l'appareil en fixant correctement le support fourni conformément à la notice.

Les radiateurs possèdent un thermostat interne qui coupe l'appareil, en cas de surchauffe, qui surviendrait si vous recouvriez l'appareil, par exemple.
Dans ce cas, l'appareil est arrêté automatiquement, il suffit de débrancher la prise, vous attendez 10 à 15 minutes et l'appareil se remet en route.
Attention ne pas recouvrir la sphère.

A respecter absolument:

- Contrôlez avant la mise sous tension de l'appareil que celle-ci correspond bien à la tension du réseau électrique (plaque signalétique au dos de l'appareil).
- Ne raccordez l'appareil qu'au courant monophasé de 220-230 volts.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou ne les mettez jamais dans l'eau
- N'utilisez que des interrupteurs qui sont en bon état de fonctionnement.
- Au cas où la sphère présente un défaut quelconque, ne branchez pas l'appareil.
- Une distance de 30 cm entre le radiateur et les autres éléments doit être respectée.
- La sphère ne doit pas être accessible.
- Le radiateur ne doit jamais être manipulé alors que vous êtes dans la douche ou dans le bain.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance en présence d'appareils électriques.
- Lors de l'installation de votre appareil de chauffage dans une salle d'eau vérifier la distance de sécurité qui doit être au minimum de 60 cm par rapport à une baignoire ou une douche et un lavabo.
- Attention : Faites installer dans une pièce humide l'appareil par un électricien agrée
- Pour un montage parfait, nous vous conseillons de consulter un électricien qui connaît et respecte les règles de sécurité en vigueur en France.
- **Ne posez rien sur la sphère.**
- N'intervenez pas sur l'appareil de votre propre initiative, le câble d'alimentation ne doit pas être remplacé, renvoyez-le éventuellement au fabricant pour réparation.
- Mettez l'appareil hors tension lors du nettoyage.
- Vous pouvez nettoyer votre appareil avec un chiffon humide ou un chiffon à poussière.
- Ne montez l'appareil qu'avec le câble fourni dans le colis, sinon la garantie ne pourra s'exercer.+

Recommandations pour les sphères.

Faites attention au serrage des vis. N'installez La sphère que suspendue au plafond. Evitez tout contact.

Nettoyage du radiateur

- Retirez le câble d'alimentation, et laissez refroidir le radiateur. Mettez l'appareil hors tension lors du nettoyage.
- Vous pouvez nettoyer la surface de la sphère avec un chiffon humide ou un chiffon à poussière.
- N'utilisez pas de produit abrasif.
- Vous ne devez pas plonger l'appareil dans l'eau

Mise à la décharge de votre radiateur

Votre radiateur ou des éléments du radiateur ne doivent jamais être mélangés avec les ordures ménagères, vous devez le déposer dans un centre de tri d'ordures, ce symbole vous l'indique, et vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Transport et livraison

Après un dernier contrôle par nos services, votre sphère sera expédiée par transporteur.
En cas de colis abimé ou de bruits suspect, bris de verre, veuillez refuser le colis, en portant la mention : colis endommagé, tous nos envois sont assurés.

Garantie:

Garantie 5 ans à partir de la date d'achat.
Durant cette période de garantie et sur présentation de la facture ou du bon de livraison, l'appareil qui présente un défaut de fabrication sera remplacé. Pour que cette garantie fonctionne, il est nécessaire que l'appareil soit utilisé dans des conditions normales.
Nous ne pouvons pas être tenu responsables et nous refuserons toutes autres demandes d'indemnisation.